






MasterLink









Opties programmeren,

Een van de voorwaarden voor de aanbevolen instellingen om optimaal te presteren, is dat de producten die zijn opgenomen in de setup "weten" in wat voor soort omgeving waarin ze zijn geplaatst. Het programmeren van de optie wordt uitgevoerd door op een bepaalde volgorde van toetsen op het bedieningspaneel.

Voor de Beo4 terminal de toetsencombinatie is het volgende:

	Press and hold
	Press to access the setup functions. The Beo4 display reads [OPTION?] - let go of both buttons
	Press to access Option-programming
	Press to display: V.OPT (BeoVision) or A.OPT (BeoMaster/BeoSound) or L.OPT (link room products)
then	
	Key in the number of the appropriate Option (e.g. 1)

Voor de Beolink 1000 afstandsbediening terminal de volgende toetsencombinatie wordt gebruikt:

BeoVision:			'digit'	
BeoMaster/BeoSound:			'digit'	
Link room products:			'digit'	

The digit sequence to be used depends on the setup:

Option 0	No IR reception
Option 1	Two IR-receivers in the same room
Option 2	One IR receiver in the main room
Option 4	Link room product connected to one or two main room products in the same room
Option 5	Two IR receivers in the same room link
Option 6	One IR eye in the link room

Dit geldt voor de meeste setups dat ze worden geleverd met de juiste instelling van de optie van de fabriek en ze zijn dan ook 'klaar voor gebruik'.

Echter, in sommige situaties kan de producten moeten opnieuw worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld in een verbinding in een huis dat is herbouwd). De juiste optie is dan ook aangegeven in ALLE illustraties, zelfs degenen die 'klaar voor gebruik' van de fabriek zijn.