

INSTALLATIE

DOWNLOAD DE BANG & OLUFSEN-APP

Download de Bang & Olufsen-app uit de Google Play Store of de Apple App Store om uw product te configureren.

Met deze app kunt u uw Beosound Stage instellen en er optimaal gebruik van maken.

Wanneer u de Bang & Olufsen-app voor het eerst opstart, word u gevraagd om een gebruikersaccount aan te maken.

Klik om een nieuw product toe te voegen en uw luidspreker te configureren. Als u al een account hebt, vindt u dit onder de instellingen.



BANG & OLUFSEN APP

UW BEOSOUND STAGE AAN EEN MUUR MONTEREN



SCHROEVEN IN DE MUUR BEVESTIGEN

Gebruik de meegeleverde poster om de locatie van de schroefgaten te markeren.

Boor gaten voor uw soort muur en de schroeven die u gebruikt.

Draai de schroeven in de muur met behulp van de meegeleverde stelringen. Wij adviseren schroeven te gebruiken met een minimale belastbaarheid van 30 kg en een schroefkop van 7 mm.

DE KABELS AANSLUITEN

Verwijder de afdekplaat aan de achterkant van uw Beosound Stage.

Sluit de relevante kabels, zoals de stroom- en de HDMI IN-kabel, aan op het

aansluitpaneel.

Verwissel indien nodig de pluggen aan de zijkanten, met bruggen om kabels door te voeren.

WANDMONTAGE

Plaats uw Beosound Stage voorzichtig op de schroeven in de muur.

Lijn de kruisvormige gaten in de achterkant uit met de schroeven.
Schuif de schroeven op hun plaats in de bovenhoek van het kruis.

Als u de Beosound Stage monteert op een muur die niet vlak is, adviseren we om de meegeleverde viltjes op de achterkant van het product te plaatsen.

UW BEOSOUND STAGE OP EEN MEUBEL/PLANK PLAATSEN



De kabels aansluiten

Verwijder de afdekplaat aan de achterkant van uw Beosound Stage.
Sluit de relevante kabels, zoals de stroom- en de HDMI IN-kabel, aan op het aansluitpaneel.

Verwissel indien nodig de pluggen aan de zijkanten, met bruggen om kabels door te voeren.

UW BEOSOUND STAGE VERBINDING LATEN MAKEN MET WIFI

De Bang & Olufsen-app stuurt u door naar de Google Home-app om uw luidspreker in te stellen. Daarna wordt u teruggeleid naar de Bang & Olufsen-app om de laatste stappen te voltooien.

UW BEOSOUND STAGE GEBRUIKEN

DAGELIJKS GEBRUIK VAN UW BEOSOUND STAGE

Meer informatie over het gebruik van de knoppen op de Beosound Stage.

Tik om de muziek af te spelen en te pauzeren

Tik op de verticale pijlen om het volume te verhogen en verlagen

Tik op de horizontale pijlen om naar het vorige en volgende nummer te gaan

Houd de Bluetooth-knop 1,5 seconden vast om koppelen in te schakelen

Als koppelen via Bluetooth is ingeschakeld, zal de Beosound Stage in de lijst met Bluetooth-producten op uw apparaat worden weergegeven

Als uw Beosound Stage is verbonden met uw tv zal het geluid van uw tv worden afgespeeld. Op sommige modellen moet u mogelijk 'HDMI ARC' als geluidsuitgang selecteren via de luidspreker-/geluidsinstellingen in het configuratiemenu van uw tv.

LUISTERMODI

U kunt de luistermodus kiezen die het beste bij het programmamateriaal past.

TV – geoptimaliseerd voor inhoud die vooral uit dialogen bestaat. Werkt goed met tv-programma's, nieuwsuitzendingen en podcasts

MUZIEK – levert het meest accurate stereogeluid

FILM – produceert meeslepend en kamervullend geluid voor films of sportuitzendingen

'S NACHTS LUISTEREN – verkleint het verschil tussen de zachtste en luidste passages om grote variaties in de dynamiek te reduceren

GEEN - levert een 'puur' geluid zonder verdere bewerking

De luistermodi kunnen gepersonaliseerd worden door de instellingen Upmixen, Virtualiseren, LFE (Low Frequency Effects, aanpassing lage tonen) en Inhoudsbewerking aan te passen.

UPMIXEN: creëert een signaal voor het centrum wanneer de invoer 2.0 stereo is. In gevallen waarbij het invoersignaal 3.0 stereo of meer kanalen heeft, heeft het in- of uitschakelen van de UPMIX geen effect.

VIRTUALISEREN: creëert het effect van extra luidsprekers in surround- en hoogtelocaties. Let op: dit effect is minder merkbaar wanneer u niet recht voor de BeoSound Stage zit.

LFE-AFSTEMMING: schakelt het LFE-kanaal in het inkomende signaal in en uit. Let op: er zijn veel audiosignalen of gevallen waarbij deze regelaar weinig of geen hoorbaar effect heeft, aangezien dit afhankelijk is van de mix van het audiosignaal zelf.

INHOUDSVERWERKING: regelt de dynamiek van het signaal. Stel het in op HOOG om 's nachts te luisteren, wanneer u het verschil tussen stille en luide passages wilt beperken. Let op: dit betekent dat stillere geluiden luider worden en luidere geluiden stiller worden, ongeacht de volume-instellingen.

U kunt via het menu Productinstellingen een luistermodus toewijzen aan elke bron.

BRONNEN

Op het aansluitpaneel van uw Beosound Stage vindt u de volgende bronningen:

HDMI ARC voor het aansluiten van uw tv

HDMI-IN voor het aansluiten van een ander extern apparaat, zoals een digitale mediaspeler

Line-in voor mini-jack van 3,5 mm om een analoog signaal aan te sluiten (L/R)

VERBINDING MAKEN MET UW MUZIEK

Koppel uw favoriete muziekapp aan uw Beosound Stage via Apple Airplay 2, Chromecast of Bluetooth om draadloos muziek af te spelen.

Houd de Bluetooth-knop 1,5 seconde ingedrukt om de koppelingsmodus in te schakelen. Als koppelen via Bluetooth is ingeschakeld, zal Beosound Stage op uw apparaat worden weergegeven in de lijst met Bluetooth-producten.

MULTIROOM

Gebruik Multiroom om verschillende draadloze luidsprekers naadloos samen te voegen tot een enkel systeem. U kunt luidsprekers gezamenlijk of

afzonderlijk bedienen met onze geïntegreerde platformen: Beolink Multiroom, Apple AirPlay 2 of Chromecast.

NICE TO KNOW

DOLBY ATMOS

Uw Beosound Stage beschikt over Dolby Atmos®, dat audio op basis van objecten levert en surround- en bovenhoofdse luidsprekers simuleert voor een overweldigend geluid.

In plaats van twee of meer kanalen rechtstreeks op de luidsprekers in uw configuratie af te spelen, worden delen van het totale geluidsveld op maat 'georkestreerd'. Daardoor krijgt u de best mogelijke geluidservaring met uw luidsprekersysteem.

De mogelijkheid om bovenhoofdse geluiden te reproduceren is een cruciaal element waardoor Atmos zo realistisch klinkt. De surroundvirtualisator bewerkt de surround- en hoogtekanalen van het binnenkomende meerkanaalssignaal om een ruimtelijk, virtueel surroundeffect te creëren dat de vormfactor van de soundbar compenseert. Als die kanalen niet bestaan, zoals bijvoorbeeld bij 2-kanaalsstereo, worden die extra kanalen gesynthetiseerd door het upmixgedeelte van het proces. Dit wordt gedaan door audioverwerking die de manier nabootst waarop geluid van een volledig surroundsysteem uw trommelvliezen bereikt.

Voor een optimaal effect moet de soundbar op of iets boven oorhoogte van de zittende luisteraar gemonteerd worden en moet de luisteraar op een zo centraal mogelijke plaats zitten. Hoe verder de luisteraar naar de zijkant zit, hoe minder effectief de surroundvirtualisator functioneert. De soundbar moet bij voorkeur niet in een kast of onder een plank gemonteerd worden, omdat daardoor resonanties en reflecties ontstaan die interfereren met het geluid op de luisterposities.

LAMPJE

Het lampje geeft de status van het product aan.

Wit (traag knipperend)	Aan de slag
Wit (ononderbroken)	Verbonden met het netwerk, klaar voor gebruik
Blauw, snel knipperend	Koppelen via Bluetooth in uitvoering
Blauw kort	Bluetooth-verbinding succesvol
Rood (kort)	bluetooth-verbinding mislukt
Blauw ononderbroken	Niet geconfigureerd voor het netwerk
Amber snel knipperend	Klaar voor netwerkconfiguratie Modus Soft AP / WAC.
Amber traag knipperend	Verbinding maken met netwerk
Amber ononderbroken	Draadloze verbinding van middelmatige kwaliteit
Rood ononderbroken	Draadloze verbinding van slechte kwaliteit
Rood (snel knipperend)	Kon geen verbinding maken met draadloos netwerk

BEKLEDING VERWIJDEREN

Gebruik het hulpmiddel in de accessoiredoos om de stoffen bekleding te verwijderen.

Steek het lange uiteinde van het gereedschap in de gleuf tussen de stoffen bekleding en het frame van de luidspreker.

Draai 90 graden, zodat de haken zich in de onderkant van de stoffen bekleding klemmen. Til de bekleding vervolgens voorzichtig op, totdat deze loskomt.

U kunt de bekleding gemakkelijk opnieuw bevestigen door de knoppen op de bekleding uit te lijnen met de openingen aan de voorkant van de luidspreker. Druk voorzichtig vast.

FABRIEKSINSTELLINGEN OPNIEUW INSTELLEN

U kunt de fabrieksinstellingen van het apparaat herstellen door de knop achter op het frame aan de achterkant van de luidspreker ingedrukt te houden. Houd ingedrukt tot het statuslampje rood begint te knipperen. Uw soundbar wordt nu gereset. Na ongeveer een minuut is uw Beosound Stage klaar om opnieuw te worden ingesteld voor eerste gebruik.

Om veiligheidsredenen moet u een factory reset uitvoeren als u uw luidspreker op een nieuw wifinetwerk wilt aansluiten.

OLED-TV VAN LG KOPPELEN MET BEOREMOTE ONE

OLED-TV VAN LG KOPPELEN MET BEOREMOTE ONE

Als u een LG C9 oled-tv (of een nieuwere compatibele versie) hebt, kunt u de Beoremote One gebruiken om zowel de tv als de Beosound Stage volledig te bedienen. Zo kunt u gebruikmaken van alle Bang & Olufsen-functionaliteit, zoals MyButtons, directe toegang tot geluidsmodi, tv- en audiobronnen.

Voor de installatie hebt u nodig:

- Een LAN-kabel van de Beosound Stage naar het scherm van de LG-tv en communicatie en bediening.
- Een HDMI-kabel van de Beosound Stage naar de HDMI eARC-ingang van het tv-scherm. De HDMI-kabel wordt meegeleverd in de accessoiredoos van de Beosound Stage.
- Uw mobiele apparaat om de Bang & Olufsen-app te openen.

Stappen:

1 - Doorloop het instellen voor eerste gebruik van het LG-scherm. Zorg ervoor dat de tv is aangesloten op uw netwerk.

2 - Ga naar het menu Verbindingen van de tv, zoek de HDMI-apparaatinstellingen op en schakel 'Automatische apparaatdetectie' uit zodat

de Beoremote One uw apparaat kan bedienen dat via HDMI is verbonden met de Beosound Stage.

3 - Nu kunt u uw Beosound Stage configureren. Open de Bang & Olufsen-app op uw mobiele apparaat, voeg de Beosound Stage toe als nieuw product en doorloop de installatie voor het eerste gebruik. Hiermee worden de fysieke installatie, de aansluiting van de HDMI-kabel en de verbinding met het netwerk voltooid.

4 - Sluit de LAN-kabel aan tussen de Beosound Stage (aangeduid als Ethernet TV-ingang) en de tv (aangeduid als LAN).

5 - Ga naar de LG Content Store en installeer en open de Bang & Olufsen-app op uw tv. Volg de instructies op het scherm. U wordt gevraagd om de tv opnieuw op te starten en aan te zetten met de LG-afstandsbediening.

6 - Zet vervolgens de Beosound Stage en de Beoremote One in koppelingsmodus zodat ze verbinding met elkaar kunnen maken.

Beosound Stage: Houd de Bluetooth-knop ongeveer 1,5 seconde ingedrukt om de koppelingsmodus in te schakelen.

Beoremote One: Druk op 'List' - 'Instellingen' - 'Koppeling' - 'Koppelen'.

Als uw Beoremote One nieuw is, moet u eerst de taal selecteren waarna de koppelingsmodus automatisch geopend wordt.

7 - Klaar! U kunt uw Beosound Stage en uw C9 of nieuwere oled-tv van LG nu bedienen met uw Beoremote One.

Als u uw Beosound Stage in de toekomst op een andere tv wilt aansluiten, moet u een **factory reset** uitvoeren op uw Beosound Stage.

BANG & OLUFSEN TV-APP

De Bang & Olufsen tv-app is de app van de LG Content Store waarmee u bepaalde Bang & Olufsen-instellingen zoals geluidsinstellingen en luidsprekergroepen kunt wijzigen en een LG C9-tv (of nieuwer model) kunt bedienen met de Beoremote One.

U kunt het vinden door op  te drukken om het menu Home te openen, gebruik de  en  om het te vinden.

Als de televisie wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen, moet de Bang & Olufsen tv-app opnieuw worden geïnstalleerd. De Beoremote One werkt niet met de televisie zonder de Bang & Olufsen tv-app. Zoek de app in de LG Content Store.

De Bang & Olufsen tv-app installeren

Hiervoor hebt u de afstandsbediening van LG nodig.

Ga naar de LG Content Store en installeer en open de Bang & Olufsen-app op uw tv. Volg de instructies op het scherm. U wordt gevraagd om de tv opnieuw op te starten en aan te zetten met de LG-afstandsbediening.

Zet vervolgens de Beosound Stage en de BeoreMOTE One in koppelingsmodus zodat ze verbinding met elkaar kunnen maken.

Zie voor meer informatie over het koppelen van uw Beosound Stage met uw oled-tv van LG het artikel **'Oled-tv van LG koppelen met BeoreMOTE One'**.