

Installeer eerst de App op telefoon/Tablet



Na installeren van de App Kan je verder gaan met de Beosound Core om deze in gebruik te nemen. U moet eerst verbinden met uw Wi-Fi-netwerk om het apparaat volledig te kunnen gebruiken.

Voer de volgende stappen uit om de Beosound Core toe te voegen aan uw Bang & Olufsen-account en verbinding te maken met Wi-Fi:

Je Beosound Core knippert één minuut oranje nadat je hem voor de eerste keer hebt ingeschakeld, wat betekent dat hij klaar is om ontdekt te worden in de App.

Open de Bang & Olufsen-app.

Ga naar de pagina Instellingen en vervolgens naar Mijn producten.

Klik in het scherm Mijn producten op het plusteken om een nieuw apparaat toe te voegen.

De app zal u vragen om Bluetooth in te schakelen om het apparaat te ontdekken.

De Beosound Core verschijnt nu onder Nieuwe producten gevonden.

Klik op het plusteken om het apparaat te selecteren.

Volg de installatie-instructies op het scherm, inclusief het hernoemen van het apparaat.

Selecteer het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken en voer vervolgens uw wachtwoord in om uw Beosound Core met het netwerk te verbinden.

Ga verder op het volgende scherm om te controleren op software-updates.

Installeer de software-update indien van toepassing.

Nu je Beosound Core is verbonden met wifi, is hij klaar om muziek te streamen en voor Multiroom.

[Link naar Video B&O](#)